

Инструкция по установке и инсталляции комплекта спутникового оборудования в составе модема Hughes HT1100(HT2000) и антенны диаметром 0,74 и 0,98 м.

Определение параметров для наведения антенны

Карта покрытия территории РФ лучами Ка-диапазона спутника Express AM5(140E).



Поляризация лучей (для корректного выставления поляризации приемопередатчика(ПП): Оранжевый - "R", Синий - "L" Более подробную карту вы можете увидеть, пройдя по ссылке: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3APOnixRBIXDejT8Fa8LpINRw2HB-lrX9X&source=constructorLink



Карта покрытия территории РФ лучами Ка-диапазона спутника Express AMУ1(36E).

Поляризация лучей (для корректного выставления поляризации приемопередатчика(ПП): Оранжевый - "R", Синий - "L" Более подробную карту вы можете увидеть, пройдя по ссылке: <u>https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ab9f0bf410a69614e035774570267c5119adc22e67e30ab768bde752e4a331976&source=constructorLink</u>



2



Для захвата сигнала с нужного спутника необходимо:

 корректно выставить антенну по азимуту (движением антенны вправо/влево)

• правильно выставить антенну по углу места (движением антенны вверх/вниз)

Для определения значений азимута и угла места антенны Вам необходимо зайти на страницу

<u>http://www.dishpointer.com/</u> и выбрать:

- для спутника Express AM-5 : «140E EXPRESS-AM5 | HIMAWARI-6(MTSAT-1R)»,

- для спутника Express AMУ-1: «36E EUTELSAT 36B | EXPRESS-AMU1» и задать местоположение предполагаемого места установки

Задать местоположение можно следующими способами:

1. Задав название населенного пункта предполагаемого места установки.

2.Введя точные GPS-координаты предполагаемого места установки (широта, долгота).

 Указав место установки на интерактивной карте. Используйте функцию масштабирования карты, чтобы указать место установки наиболее точно.

На детальной спутниковой карте вы можете выбрать место установки антенны на конкретном здании.

После нажатия «Search!» автоматически вычислится:

- направление на нужный спутник в предполагаемом месте установки; (обратите внимание на то, что ресурс не предоставляет данные по «попаданию» предполагаемого места установки в зону покрытия выбранного спутника);

- точные значения углов места и азимута;

- точные координаты места установки.

°°

Полученные значения нужно сохранить или запомнить. «Elevation» – угол места; «Azimuth (magn.)» – азимут;

В процессе инсталляции терминала вам потребуются значения координат места. Их необходимо также сохранить..

Обратите внимание на то, что для корректной настройки терминала впоследствии, полученные значения координат требуют перевода в формат [градусы, минуты]. К примеру, значение 50,2728, взятое с сайта должно быть переведено в 50 градусов 16 минут (2728*0,006)

Выбор места установки антенны



После того как параметры для наведения антенны определены, можно перейти к выбору места установки на конкретном объекте.

При помощи компаса определите направление, в котором должна быть сориентирована антенна.



При выборе места установки необходимо учитывать, что в направлении на спутник должно быть полностью открытое пространство, без загораживающих препятствий (например, зданий и деревьев).









Важным критерием при выборе места установки является длина соединительного кабеля от модема до антенны.

Максимальная длина кабеля, поставляемого в комплекте, составляет 50 метров, при больших расстояниях надо использовать кабель большего диаметра.



Подсоединяя кабель к антенне, оставьте запас в 50-70 см для удобства обслуживания в будущем.

Сверление отверстия для ввода кабеля производите под наклоном, для предотвращения попадания влаги внутрь помещения. При вводе кабеля в помещение не забудьте оставить «конденсатную» петлю.





Сборка антенны

0,°

Антенну необходимо собрать в соответствии с представленными ниже фотографиями.

Антенна с диаметром рефлектора 0,74м.









Антенна с диаметром рефлектора 0,98м.





Важно! При сборке антенны и установке приемопередатчика (ПП) необходимо корректно сориентировать облучатель на ПП:

- 1. На облучатель ПП и его корпус нанесены метки поляризации, как показано на фотографиях.
- 2. Соответствие лучей и поляризации в направлении на спутник указано цветом на карте покрытия

Номер луча зависит от места установки. Если вы находитесь на стыке нескольких лучей-то нужный луч выбирается вручную в процессе инсталляции. Если вы сомневаетесь в правильности установленной вами поляризации облучателя при сборке



антенны- пропустите этот шаг. Вы сможете сделать это позже, корректное направление поляризации для места вашей установки будет указано в web-интерфейсе модема в процессе инсталляции.

Если выставленная вами поляризация отличается от указанной при инсталляции-необходимо переставить облучатель в нужное положение при помощи специального шестигранного ключа.



После сборки антенну необходимо установить и закрепить на предварительно смонтированном в соответствии с требованиями соответствующего раздела кронштейне.

Подготовка коаксиального кабеля

В комплекте поставляется высококачественный коаксиальный кабель длиной 20 метров, с одной стороны которого уже установлен компрессионный влагозащищенный разъем. Кабель следует присоединить компрессионным разъемом ко входу приемопередатчика и несильно притянуть при помощи ключа.

Другой конец кабеля оставлен без разъема для удобства введения кабеля в помещение и его прокладки. Перед тем, как надеть на него второй разъем, кабель необходимо предварительно подготовить. Снимите внутренний и внешний изоляционный слой, чтобы обнажить центральный проводник и диэлектрик (см. фото). Удостоверьтесь, что нет соприкосновения между экраном и центральной жилой. После введения кабеля в помещение, оденьте на конец кабеля разъем таким образом, чтобы диэлектрик внутри разъема находился на уровне края внутренней кромки.



Разъем самостоятельно зафиксируется при его затягивании. Никаких специальных инструментов для закрепления разъема на кабеле не требуется.

Внимание! Закреплять разъем на кабеле и соединять приемопередатчик с модемом следует СТРОГО при выключенном питании модема! Нарушение данного условия может привести к выходу оборудования из строя и признанию данного повреждения негарантийным.



Ин Подключение приемопередатчика к модему



1. Подключите коаксиальный кабель к приемопередатчику на антенне и к соответствующему входу модема.

2. Включите модем, подсоединив к нему провод питания и подключив блок питания к розетке.

3. Подключите к модему компьютер Ethernet-кабелем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Нажатие кнопки RESET/RESCUE на задней панели модема не допускается как в процессе подключения к нему компьютера, так и в процессе последующей эксплуатации. Нажатие на RESET/ RESCUE приводит к полному стиранию программного обеспечения модема. Его восстановление возможно только на заводе- изготовителе. Такие случаи признаются НЕГАРАНТИЙНЫМИ.

Настройка Windows 7



43 🔊 🔁 80 P. -U Ø. A 凰 ----19 P 1 N 扬 0 2 2 9

В меню «Пуск» выберите «Панель управления» - «Просмотр состояния сети» — «Изменение параметров адаптера».

Далее выберите подключение, соответствующее сетевой карте, к которой подключен модем и зайдите в его свойства. Снимите «флажок» с «Протокол интернета версии 6» и установите его на «Протокол Интернета версии 4».





Подтвердите сделанные изменения.

В меню «ПУСК» выберите «Панель управления» - «Сеть и Интернет» - «Свойства обозревателя» - «Подключения» - установите «флаг» на опции «никогда не использовать коммутируемое подключение» и нажмите ОК.

Инсталляция модема

60.00

Запустите браузер (не рекомендуется использовать браузер Internet Explorer - он может работать некорректно).

Введите в строке браузера адрес: 192.168.0.1 и нажмите «Enter» – Вы должны попасть на страницу web-интерфейса модема. Нажмите на значок с символом «і» для перехода в раздел расширенных настроек.

Перед инсталляцией вам необходимо проверить актуальность файла конфигурации вашего терминала. Актуальные на текущий момент конфиг-файлы можно скачать в соответствующих разделах форума Радуга-Интернет. Там же находится инструкция по алгоритму обновления конфиг-файла.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Конфигурационные файлы для разных релизов модемов несовместимы между собой, несмотря на одинаковое название. Будьте внимательны при замене конфигурационного файла на модеме.





22 1

+3

e



φ.

d B

新



unai batakat Q 9,000 0 0 0 ISC 168.0.1 (1) 1. Input Params 2. Pointing 3. Registr SBC State: 22.1.1 (Waiting for installation parameters or terminal swap information) Satelite : Beam D : Outrente Namber Cut wed Tuning States Looked Latrole (20 MRAMBE: North M 50 16.0000 atoite (DEO MAAMAN 127 22.4240 East ¥ Bear (and Salubba 1 Advanced. Sector 1

Инструкция по инсталляции оборудования

Зайдите в раздел «Installation», пункт «Install».

В соответствующие поля введите значения долготы и широты места установки антенны, а также выберите нужный спутник (АМ5 или АМУ1) <u>Обратите внимание на значение долготы, для РФ</u> значение должно быть «East».

Напоминаем, что полученные значения координат требуют перевода в формат [градусы, минуты]. К примеру, значение 50,2728, взятое с сайта должно быть переведено в 50 градусов 16 минут (2728*0,006)

Если вы находитесь на стыке нескольких лучей - то вам надо поставить галочку «Beam Override». После этого система предложит вам выбрать один из доступных по вашим координатам.

Для продолжения нажмите «Submit»

🗲 🛞 192.168.0.1 (install.html		C Q, TOHOX	☆ 自 ♥ ↓ ♠ ♥	
1. Input Params		2. Pointing	3. Registration	
RE-INSTALL NEXT >>	Hide SQF Graph			
BC State: 22.2.2 (Pointing	g in progress - outroute locked)			
Satellite Name	EAM5			
Azimuth	154.343 *	Max SQF	Current SQF	
Bevation	34.157 °		100	
Antenna Tilt	-4,104 *	168	168	
Jplink Pol	Lett-Hand (LH)		100	
Beam Selected	З	and the second sec		
Jutroute ID	U			
D1	Outroute S	QF over the last one minute		
2-				
-				
-				
i-				

🛛 🗙 🖌 HT 1100 Terminal Installation 🛛 🗶 😽

<u>Проанализируйте параметр строки «Uplink Pol»</u> и убедитесь в корректности выставленной на облучателе ПП поляризации.

Уровень текущего принимаемого сигнала отображается в поле «Current SQF».

Максимально достигнутый за текущий сеанс настройки уровень сигнала отображается в поле «Max SQF».

На графике отображается изменение уровня сигнала с момента начала текущего сеанса настройки.

В процессе настройки вам необходимо захватить несущую с нужного спутника и после этого добиться максимально возможного уровня сигнала.

Для этого вам нужно проделать следующие действия непосредственно с антенной.



Инструкция по инсталляции оборудования Предварительная настройка антенны на спутник и захват несущей



Установка угла места

Удостоверьтесь, что стопорные гайки регулировки угла места ослаблены. Выставьте антенну в соответствии с определенным ранее углом места. Обратите внимание, что для корректного выставления угла места, опора, на которую одевается ОПУ антенны, должна быть отвертикалирована по уровню.



Установка по азимуту

Удостоверьтесь, что 3 стопорные гайки крепления ОПУ на кронштейне ослаблены. Сориентируйте антенну (вращая ее на кронштейне целиком) в нужном направлении в соответствии с определенным азимутом при помощи компаса.

Если Вам удалось сразу точно направить антенну на нужный спутник и захватить несущую, то показатель уровня качества сигнала (SQF) в web-интерфейсе станет зеленого цвета. В этом случае затяните болты крепления ОПУ на опоре, чтобы исключить дальнейшее смещение антенны по азимуту.

Если Вам не удалось сразу точно направить антенну и захватить несущую— показатель уровня качества сигнала SQF в web-интерфейсе будет красного цвета, несмотря на то, что значения могут колебаться в пределах максимальных значений. В этом случае Вам необходимо медленно и равномерно начать смещать антенну в горизонтальной плоскости на 30-40 градусов сначала в одну, потом в другую сторону до захвата несущей.

Если при таком горизонтальном сканировании Вы не достигли желаемого результата - необходимо изменить угол места на один градус вверх или вниз (по шкале на ОПУ) и повторить горизонтальное сканирование. Указанную процедуру необходимо проделывать до тех пор, пока несущая с нужного спутника не будет захвачена. После захвата несущей затяните болты крепления ОПУ на опоре, чтобы исключить дальнейшее смещение антенны по азимуту и переходите к этапу точной настройки антенны на спутник.

Точная настройка антенны на спутник



Точная настройка по азимуту

Убедитесь, что 3 стопорные гайки поворота «зеркала» антенны на ОПУ ослаблены. Начните точное наведение в горизонтальной плоскости, поворачивая антенну болтом точной подстройки по азимуту (1) в любом направлении. Сверяясь с показаниями в webинтерфейсе, добейтесь максимума. Затяните стопорные гайки.



Точная настройка по углу места



Убедитесь, что 2 стопорные гайки (3) регулировки угла места ослаблены. Вращением гаек точной настройки угла места (2) начните точное наведение по углу места, поднимая или опуская антенну. Сверяясь с показаниями в web-интерфейсе, добейтесь максимума. Затяните стопорные гайки.

Инсталляция терминала и активация учетной записи

(3) 192.168.0.1/cgi-bin/instal.cgi		С 9, Приск	合自	* * 9		
1. Input Params	2. Poin	2. Pointing		3. Registration		
RE-INSTALL RE-REGISTER						
SBC State: 22.3.2 (Registration in pro	gress)					
Ranged Rate Ninimum / Target (dB)	OQPSK 512 1/2 3.0 / 8.0	Ranging Sessions Initial / Final EsNo (dB)		3 18.0 / 8.6		
 Ranging Successful Registering with Network [I regis Associating with Network 	tration requests sent]			Done In Progress Pending		
	© 2015 H	UGHES				

C Q nor

Ranging Sessions Initial / Final EsNo (dB)

2. Pointing

Associated with Network [KHA03RSCWGW0302]

@ 2015 HUGHES

OQPSK 512 1/2 3.0 / 8.0

Ranging Successful

Registration Successful

После точной настройки антенны по углу места и азимуту нажмите «Next».

Некоторое время будет происходить процесс регистрации терминала в сети и ранжирования уровней несущих.

После завершения всех процедур необходимо пройти по ссылке «Terminal Service Activation».

В открывшейся вкладке, в соответствующем поле введите SiteID, полученный вами при покупке оборудования у Радуга-Интернет и нажмите «Submit».



Terminal Activation

× http://172.27.4...r?ESN=10603483

C Q TOHOK

3. Registration

=

3 18.0/8.5

Done

Done Done

Submit



Site ID:

♦ 3 192.168.0.1/cg+bit

Ranged Rate Minimum / Target (dB

RE-INSTALL

1. Input Param

RE-REGISTER SBC State: 22.3.5 (Terminal activation stage)

HughesNet System Control Center 🛛 🗙 🛛 HT1100 Terminal Installation

3 172.27.4.130/ACS/ACSController?ESN=10603483
 4

В случае успешной активации терминал выдаст соответствующие этому событию сообщения, перегрузится и начнет загружать необходимые библиотеки и обновления.

Terminal Activation

http://172.27.4....gress=inProgress ×

C Q TIONER

+

Terminal activation successful

× HT1100 Terminal Installation

172.27.4.130/AC5/AC5Controler?DeviceID=5664808E5N=1060348385ubmit=5ubmit8pro

The customer's modem has completed *Terminal Activation* and will now update to the latest software. Please monitor the <u>System Status Screen</u> for the update to complete. The modem will then reboot to activate the software. After the modem restarts and the Service Activation link appears on the System Control Center, please disconnect your Laptop and connect the modem to the customer's PC.

(ک	3 192.168.0.1/cgi-bin/install.cgi		C Q ROMON	☆自	0 +	A	Ø
1. Input Params		2. Poin	ting	3. Registration		n	
RE	-INSTALL RE-REGISTER						
вво	State: 0.0.0 (Fully operational)						
ang	ed Rate	OQPSK 512 1/2	Ranging Sessions			-	3
linii	num / Target (dB)	3.078.0	Initial / Final EsNo (dB)			18.0	/8.5
1	Ranging Successful					Do	ne
Registration Successful				Done			
Associated with Network [KHA03RSCIGW11R1A001A]				Done			
1	Configuration Downloaded					Do	ne
1	Installation Completed !!! [SAI 9918]					Dor	ne

Для того чтобы убедиться, что активация прошла успешно и модем начал «закачку» необходимого ПО, вы можете через 2-3 минуты после ввода кода активации вновь попытаться пройти процедуру инсталляции модема.

Если в итоге у вас отобразиться ссылка «Terminal Service Activation», вам необходимо почистить кеш браузера и ввести код заново.Также можно использовать другой браузер, например Mozilla Firefox.

		System Status	System Information	
	SAN:	ESN:1060351	6 Diagnostic Code:Not Av	ailable
D Home				
O Connectivity Test	System Summary			
	State Code	12.8.1 - Requesting r	anging	1
	Summary Operational State	Degraded		1
Duil-111 Seit Test	Data Allowance Remaining	N/A		1
Help	System Status			
	Satellite Receive Status	Up		4
	Satellite Transmit Status	Up		4
	LAN Status	Up 2 FD		4
	IP Gateway Association State	Associated (WG IPGW	- DUB13RSCWGW0302)	1
	TCP Acceleration	Up		1
	Web Acceleration	Disabled		×
	Suspension State	Not Suspended		4
	Software Download Status	Updating		4
	WAN In	fo	LAN Info	o la
	Satellite Receive Signal Strength	149	Packets Received	7173
	Data Packets Received	877	Packets Transmitted	6758
	Control Packets Received	74179		
	Bursts Transmitted	22873		

В процессе обновления ПО терминала могут выдаваться различные служебные коды проходящих стадий. Вы можете следить за этим процессом в разделе «System Status».

ВНИМАНИЕ!

Продолжительность процесса может составлять до 60 минут. Во время процесса запрещается отключать питание терминала и осуществлять его принудительную перезагрузку, это может привести модем в состояние полной неработоспособности.



Инструкция по инсталляции оборудования

	System Status 🗧 System	n Information 🛛 💻 English 🖲		
- 1	SITE ID: RTC6PO10064	ESN: 11156404	Diagnostic Code: Not	Available
Russian Satellite Communications Company	System Summary			
	State Code	0.0	1.0 Fully operational	×
D Home	Data Allowance Remaining	59	916 GB	
Connectivity Test				
Built-In Self Test	System Status			
)	Satellite Receive Status	Up		~
	Satellite Transmit Status	Up		
	LAN Status	Up 100M FD		
	IP Gateway Association State	Associated (Data IPGW	- DUB14RSCIGW11V1A005A)	×
	TCP Acceleration	Up		×
	Web Acceleration	Down		×
	Suspension State	Not Suspended		
	Software Download Status			•
	WAN Info		LAN Info	
	Satellite Receive Signal Strength	148	Packets Received	2970
	Data Packets Received	2747	Packets Transmitted	4313
	Control Packets Received	103895		
	Bursts Transmitted	44688		
	Packets Transmitted	3884		

Вам необходимо дождаться, пока значение поля «State Code» не примет значение 0.0.0

Это станет сигналом того, что терминал завершил все необходимые процессы и готов к регистрации в системе «Радуга-Интернет» нового абонента.

Значение «Degraded» в поле «Summary Operation State» связано с отключенной опцией «Web-Acceleration». На это внимания обращать не надо, это относится к внутренним настройкам сервиса.

Обратите внимание! При переустановке антенны в другое место нужно ЗАРАНЕЕ сообщить об этом в службу технической поддержки «Радуга-Интернет» для проведения необходимых действий с оборудованием. При этом оборудование должно быть на связи со спутником (on-line) на прежнем месте установки. В противном случае инсталляция на новом месте может вызвать существенные трудности, вплоть до сброса модема к установкам по умолчанию и исправлению ошибки посредством удаленного доступа по резервному каналу связи.



Введите в адресной строке браузера любой Интернет-адрес (например lenta.ru). Вас должно автоматически переадресовать на страницу авторизации в системе Радуга-Интернет (<u>https://cabinet.radugainternet.ru/login</u>) На этой странице вам необходимо ввести заранее полученные данные авторизации в системе Радуга-Интернет, либо пройти процедуру регистрации, нажав кнопку «Зарегистрироваться».



После входа в ЛК вам необходимо осуществить «привязку» данного ЛК к действующему оборудованию.

При подключении к Радуге-Интернет вам по умолчанию будет подключен тариф «Стартовый», который включает в себя пакет бесплатного трафика, который вы можете использовать в течение ограниченного времени (нескольких суток) с момента активации. Используя этот пакет трафика, Вы можете самостоятельно выбрать в Личном кабинете новый тариф, пополнить счет и проверить работу Интернета.

Желаем вам легкой и приятной работы в интернете! Команда Радуга-Интернет





Индикация состояний модема

Индикатор	Состояние	Описание состояния	Рекомендации и комментарии
	Горит постоянно	Модем видит устройство, подключенное в LAN порт	Является штатной индикацией модема
LAN	Мигает	Идет прием/передача данных	 Если с ПК нет доступа в Интернет, а остальная индикация на модеме в норме, проверьте: Настройки подключения к интернету (нужно выставить получение ip-адреса автоматически) При наличии локальной сети, настройки сетевого оборудования
	Не горит	Модем не видит устройства подключенного в LAN порт	Проверить: • Какой ір адрес приходит на ПК при прямом подключении • Целостность кабеля от модема до компьютера/роутера • Исправность подключаемого устройства (сетевой карты/роутера)
	Горит постоянно	Передача включена	Является штатной индикацией модема
	Мигает	игает Модем отправляет данные Является штатной индикацией модема	
Transmit	Не горит, мигает циклично	Модем проходит процедуру ранжирования	Необходимо дождаться завершения процедуры ранжирования. Если модем длительное время (более 20 минут) не выходит из данного состояния, необходимо связаться с технической поддержкой
	Не горит	Модем отключил передачу	Перезагрузите модем по питанию. Проблема может быть связана с отсутствием приема (не горит Receive)
	Горит постоянно	Модем видит сигнал со спутника	Является штатной индикацией модема
	Горит постоянно, периодически мигает	Модем принимает данные со спутника	Является штатной индикацией модема
Receive	Не горит	Модем не видит сигнал со спутника	 Проблема может быть связана с плохими погодными условиями, дождитесь улучшения погодных условий. Если после улучшения погодных условий Receive не горит, перезагрузите модем по питанию. Если проблема после перезагрузки сохранилась, то необходимо: 1. Проверить отсутствие физических помех по направлению спутника (листва, деревья, новые строения и т.д) 2. Отключить модем. Пункты 3, 4, 5 выполнять при обесточенном модеме 3. Проверить отсутствие влаги, снега, льда на зеркале и приемопередатчике. 4. Проверить целостность коаксиального кабеля от модема до приемопередатчика 5. Проверить состояние коннекторов на коаксиальном кабеле (возможно кабель обжат не корректно) между модемом и приемопередатчиком. Не должно быть влаги, окисла, нагара. 6. Проверить правильность наведения антенны на спутник.



System	Горит постоянно	Программное обеспечение модема работает в штатном режиме	Является штатной индикацией модема
	Не горит	Проблемы с программным обеспечением	Проблема может быть связана с отсутствием приема (не горит Receive). Если Receive горит, необходимо связаться с технической поддержкой.
Power	Горит	Передача включена	Является штатной индикацией модема
	Мигает	Модем работает на заводской версии программного обеспечения	Необходимо дождаться обновления программного обеспечения или связаться с технической поддержкой
	Не горит	Нет питания	Нет электропитания, проверите работу БП и работу Вашей электросети
	Горит Красным	Модем перегрелся	Отключите модем на 5-10 минут. Если проблема повторяется, то обеспечьте модему хорошую вентиляцию

Контактная информация

По любым вопросам, связанным с работой вашего оборудования или сервиса двустороннего спутникового интернета свяжитесь с нами:

+7 (495) 925-0013 (многоканальный для жителей Москвы и Московской области)

+7 (800) 100-1013 (бесплатная линия для жителей России, в т.ч. при звонке с мобильного телефона)

e-mail: <u>info@radugainternet.ru</u> web: <u>www.radugainternet.ru</u>

